N-TRIP WEB ADDRESS
http://www.jyntrip.co.kr

제이와이커스텀 |주|
JY custom

LIG 손해보험

Ntrip

현대기아2013 통합트립 사용설명서

적용 내비게이션이나 적용 차종은 **통합엔트립 인스톨러**를
설치/실행하시면 프로그램 내에서 확인하실 수 있습니다.

통합엔트립 인스톨러 프로그램 다운로드
http://www.jyntrip.co.kr

경 고 전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- 반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
- 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
- 트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원 | 제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
Tel. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr

상기 차종 이 외 차량 장착시 본 기기 또는 차량 오디오가 손상되오니 이에 대한 손해는 귀사의 책임입니다.
장착하시기 전에 상품에 이상은 없는지 사용하는 내비게이션이 장착 가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.

엔트립 내의 오디오 기능은 각 차종의 순정오디오 기능과 동일하오니
자세한 오디오 기능에 대해서는 순정 차량의 오디오 설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

구성품 확인

주의 장착 및 설치 전 누락된 구성품이 없는지 확인바랍니다.

엔트립 본체

장착 및 사용설명서

트립 통신 케이블

CAN 통신 케이블

엔트립 프로그램 다운방법

1. www.jyntrip.co.kr 홈페이지에 접속하여 "엔트립 인스톨러" 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치 합니다.
2. 바탕화면의 엔트립 아이콘을 실행하여 **해당 내비게이션과, 차종을 선택**한 후 **N-트립 다운로드**를 누르시면 됩니다.

펌웨어 버전 확인 방법

< 펌웨어 버전 확인 방법 >

하단의 1번 그림에서 표시된 영역을 3초이상 누르면
2번 그림과 같은 설정화면이 나타납니다.

1

오디오 설정화면에서 우측 상단의 표시된 부분에
펌웨어와 어플의 현재 설치 버전을 확인할 수 있습니다.

2



펌웨어(F/W) 업데이트 방법

주의 펌웨어 업데이트는 필요한 경우에만 실행합니다.

'엔트립 인스톨러'에서 차종 및 내비게이션 모델에 맞는 트립 프로그램을 다운로드

오디오 전원을 OFF하신후 1번 그림에서 표시된 **설정버튼 영역을 3초 이상** 터치하면
2번 화면과 같은 **업데이트 화면**이 나타납니다.

1

업데이트 시작버튼을 눌러 **업데이트를 실행**합니다.

업데이트 진행 표시가 모두 완료되면 '트립 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다' 라는 메세지가 나옵니다.

'EXIT' 버튼을 눌러 창을 닫으면 업데이트가 모두 완료됩니다.

2



주의 차량에 시동을 걸고 펌웨어 업데이트를 진행하십시오. 다른 프로그램은 실행하지 않고 트립 프로그램만 실행합니다.
펌웨어 업데이트 진행에 따라 완료 후 종료 하십시오. (업데이트 완료 후 파일은 자동 삭제 됩니다.)

올뉴K7 장착 TIp



내비게이션 전원 연결 방법

엔트립에 동봉된 CAN통신 케이블에서 하단의 세가닥을
내비게이션에 연결하여 전원공급



엔트립 화면 구성 및 기능 안내

<전체화면트립 구동화면>

* 미니트립 화면은 핸들리모컨 볼륨을 조절하면 활성화 됩니다.

<미니트립 구동화면>

❶ 오디오 정보화면	현재 재생중인 오디오 정보를 표시합니다.
❷ 미니트립화면 전환 버튼 영역	화면부를 누르면 미니트립으로 전환됩니다.
❸ 현재 시간	GPS로 수신된 현재시간이 표시됩니다. GPS배터리가 방전되거나 수신이 잘되지 않을 경우에는 시간이 정확하지 않을 수 있습니다.
❹ 외기 온도	차량의 외부온도를 나타냅니다.
❺ 트립화면 감추기 버튼	트립화면이 숨겨집니다. (Hide기능) 스마트 오디오가 종료되는 것은 아니며 트립화면만 숨겨지는 기능입니다.
❻ 오디오 정보화면/ 전체화면 전환 버튼 영역	미니트립표시 화면을 터치를 하면 타이머 및 화면 감추기 버튼이 활성화 되며, 또 한번더 터치를 하면 전체 화면으로 변경이 됩니다 * Hide/Timer 버튼활성화시에는 미니트립이 드래그되지 않습니다.

순정 핸들리모컨 연동 기능

● 순정 카오디오 AUX 모드에 따른 핸들리모컨 연동 기능

카오디오가 OFF 또는 AUX 모드일 때, 핸들리모컨의 일부 버튼이 내비게이션을 제어하는 용도로 사용됩니다.
핸들리모컨의 일부 버튼이 아래와 같은 연동기능으로 동작합니다.

순정 카오디오 AUX모드에 따른 내비게이션 스피커 자동 음소거 기능
순정 카오디오 음향과 내비게이션 내장스피커와의 불규칙 안내 음향 방지를 위한 자동 음소거 기능
* 사용 내비 기종에 따라서 기능 적용이 안 될 수 있습니다.

● DISP (디스플레이) 버튼 기능

차량의 오디오 버튼 중에 DISP 버튼은 본래의 기능대로 내비게이션의 LCD화면을 끄고 켜는데 사용합니다.
화면이 꺼진 상태에서 핸들리모컨 또는 오디오 전면 패널의 버튼을 누르면 자동으로 켜집니다.
화면이 꺼진 상태에서 공조 장치를 조작할 때에는 자동으로 켜지지 않습니다.
내비게이션이 부팅 (재시작) 시에는 동작하지 않습니다.
화면이 꺼지더라도 내비게이션이 종료되는 것은 아닙니다. 음성 출력은 그대로 유지됩니다.

핸들리모컨		순정오디오 AUX 상태	순정오디오 OFF 상태
❶ VOL UP		오디오 음량 +	내비 음량 +
❷ VOL DOWN		오디오 음량 -	내비 음량 -
❸ SEEK UP		DMB채널 UP 오디오파일 UP MOVIE파일 UP	DMB채널 UP 오디오파일 UP MOVIE파일 UP
❹ SEEK DOWN		DMB채널 DOWN 오디오파일 DOWN MOVIE파일 DOWN	DMB채널 DOWN 오디오파일 DOWN MOVIE파일 DOWN

● 차량 오디오 모드에 따른 내비게이션 내장 스피커의 자동 음소거 기능

- 내비게이션의 자체 내장 스피커는 하울링 방지를 위해 아래의 경우에 자동으로 음소거가 됩니다.
- 차량 오디오가 AUX 모드를 실행 중 일 때
- 이 기능의 올바른 동작을 위해서는 반드시 내비게이션의 음성라인 출력을 차량 오디오의 AUX커넥터에 연결해야 합니다.
- 이기능의 올바른 동작을 위해서는 내비게이션의 '환경설정 > 소리설정' 메뉴에서 '외장 스피커 사용', '외장스피커 자동조절' 항목을 선택해야 합니다.

* 사용 내비 기종에 따라서 기능 적용이 안 될 수 있습니다.

● 차량 미등 상태에 따른 내비게이션의 화면 밝기 자동 연동 기능

- 차량 미등이 켜지면, 내비게이션의 화면 밝기가 자동으로 어두워 집니다.
- 차량 미등이 꺼지면, 내비게이션의 화면 밝기가 자동으로 밝아 집니다.
- 이 기능의 올바른 동작을 위해서는 내비게이션의 '환경설정 > 화면설정 > 단말기 화면설정' 메뉴에서 '차량미등연동' 항목을 선택해야 합니다.

* 사용 내비 기종에 따라서 기능 적용이 안 될 수 있습니다.